

Pallgafflar för grävmaskin

1. Produktbeskrivning

Dessa svensktillverkade pallgafflar är designade för användning med grävmaskiner och är CE-märkta enligt gällande standarder. Gaffelställen är utrustade med helhärdade, ISO-klassade gaffelben för att säkerställa hög hållbarhet och prestanda.

Tillgängliga modeller:

S40, S45, S50, S60, S70 – kapaciteter från 2,5 ton till 8,0 ton, mekanisk inställning, bredd 1,2 m till 1,5 m, längd 1,2 m till 1,6 m.

💡 VIKTIGT:

✓ Grävmaskinen måste vara utrustad med fullgoda säkerhetssystem, inklusive:

Lyftventiler (slangbrottsventiler) för att förhindra okontrollerad sänkning av lasten.

Belastningsindikator eller lastmomentbegränsare, enligt AFS 2006:6.

Stabilitetskontroll för att undvika tippning.

✗ Användning av pallgafflar på en grävmaskin utan dessa säkerhetssystem är strängt förbjuden.

✗ Thoréns i Kil tar inget ansvar för skador eller olyckor som uppstår vid felaktig montering, otillåten användning eller om produkten används på en maskin som ej uppfyller gällande säkerhetskrav.

2. Säkerhetsföreskrifter

2.1. Riskbedömning och planering

Riskbedömning måste utföras innan arbete påbörjas för att identifiera potentiella faror och vidta nödvändiga åtgärder.

En skriftlig lyftplan krävs för att säkerställa säker hantering av lasten.

2.2. Användarkompetens

Endast utbildad personal får använda pallgafflar på en grävmaskin.

Operatören måste ha kännedom om maskinens begränsningar, stabilitet och säkerhetssystem.

2.3. Underhåll och kontroll

Daglig inspektion krävs före varje användning. Kontrollera gaffelben, infästningar och hydraulik.

Om skador upptäcks ska pallgafflarna tas ur bruk omedelbart.

Årlig besiktning av gafflarna är obligatorisk.

3. Användning

3.1 Lyft av last

Lyft aldrig mer än angiven maxkapacitet.

Säkerställ att lasten är jämnt fördelad på gafflarna.

Undvik hastiga rörelser och plötsliga stopp.

3.2 Sikt och stabilitet

Operatören måste ha fri sikt över arbetsområdet under hela lyftoperationen.

Lyft får endast ske på stabilt underlag för att förhindra tippning.

3.3 Personlig skyddsutrustning (PSU)

Alla som vistas i arbetsområdet ska bära hjälm, varselkläder och skyddsskor.

4. Montering och demontering

Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Säkerställ att alla fästen är korrekt låsta.

5. Kontakt och support

Vid frågor om användning, service eller reservdelar, kontakta:

 Thoréns i Kil AB – 0554-24100 / 0702-603297